

Bushnell®

X2 Power Reserve Instruction Manual

Model: 203141

Lit # 98-1655/08-10

PRODUCT DESCRIPTION

The X2 Power Reserve is easy to use. Just plug the X2 into the USB port of any desktop or laptop computer to charge it. Once charged, it's ready to take along wherever you go. If the battery level drops too low on your Bushnell golf rangefinder (Hybrid, XGC+, Neo+) or other compatible product,* simply connect the X2 Power Reserve to the device's USB port and transfer the charge to it from the X2.


**cell phones, mp3 players, etc. that recharge via their mini USB port should also work with the X2, however it has not been tested for compatibility with non-Bushnell products. Bushnell is not responsible for any damage that might occur to other untested devices.*

The Bushnell X2 Power Reserve has many features to help you enjoy your favorite outdoor sport or activity:

- Self contained-no disposable batteries or wall chargers
- Convenient-charge it from any USB port that provides power
- Portable-weighs only 4.2 oz., fits easily in your pocket or golf bag
- Freedom-stop worrying that your outdoor mobile device will run out of power too soon
- Safe-the X2's micro-controlled processor provides only the needed amount of power

OPERATING INSTRUCTIONS - CHARGE BEFORE USE

Charging the Bushnell X2 Power Reserve:



- Connect the mini USB end of the provided cable to the X2's IN port.
- Connect the standard USB end of the cable directly to your computer's USB port. Do not connect to a passive USB hub, keyboard, etc. that does not provide power via USB.
- The X2's charge indicator light (located in the center of the power switch) turns red when its internal battery pack is charging. The power switch on the X2 can be in either position — it does not affect the charging process when the X2 is connected to the computer.
- When the X2 is fully charged, the red charge indicator light will turn off. The X2 is now ready to use, and the USB cable can be disconnected from the charging source (computer).

Using the Instant USB Charger:



- First, make sure the X2 unit has been recently charged (see above).
- Connect a compatible USB cable to the USB port on your device (use the cable supplied with your Bushnell Hybrid, XGC+ or Neo+).
- Connect the other end of the USB cable to the USB port on the X2 Power Reserve.
- Press the X2's power switch in, to the "ON" position. The charge indicator light on the power switch will glow blue.
- When the charge indicator light goes out, the device is recharged and ready to use. Disconnect the USB cable.

SAFETY

- Do not operate in wet conditions or submerge underwater.
- Do not charge the Bushnell X2 Power Reserve above 40°C/100°F or below 0°C/32°F.
- Do not charge your Rangefinder/GPS/Cellphone above 40°C/100°F or below 0°C/32°F.

90 DAY LIMITED WARRANTY

Your Bushnell® product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 90 days after the date of purchase. In the event of a defect under this warranty, we will, at our option, repair or replace the product, provided that you return the product postage prepaid. This warranty does not cover damages caused by misuse, improper handling, installation, or maintenance provided by someone other than a Bushnell Authorized Service Department.

Any return made under this warranty must be accompanied by the items listed below:

- 1) A check/money order in the amount of \$10.00 to cover the cost of postage and handling
- 2) Name and address for product return
- 3) An explanation of the defect
- 4) Proof of Date Purchased
- 5) Product should be well packed in a sturdy outside shipping carton, to prevent damage in transit, with return postage prepaid to the address listed below:

In U.S.A Send To:
Bushnell Outdoor Products
Attn.: Repairs
9200 Cody
Overland Park, Kansas 66214

In CANADA Send To:
Bushnell Outdoor Products
Attn.: Repairs
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

For products purchased outside the United States or Canada please contact your local dealer for applicable warranty information. In Europe you may also contact Bushnell at:

Bushnell Germany GmbH
European Service Centre
Mathias-Brüggen-Str. 80
D-50827 Köln
GERMANY

Tel: +49 221 995568-0
Fax: +49 221 995568-20

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from country to country. ©2010 Bushnell Outdoor Products

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device does not contain any user-serviceable parts. Repairs should only be made by an Authorized Bushnell repair center. Unauthorized repairs or modifications could result in permanent damage to the equipment, and will void your warranty and your authority to operate this device under Part 15 regulations.

The shielded interface cable which is provided must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Bushnell®



For further questions or additional information please contact:
Bushnell Outdoor Products (800) 423-3537
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214 www.bushnell.com
©2010 Bushnell Outdoor Products

Bushnell®

X2 Power Reserve Manuel d'instructions

Modèle : 203141

Lit# 98-1655/08-10

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le X2 Power Reserve est facile à utiliser. Vous n'avez qu'à brancher le X2 dans le port USB de n'importe quel ordinateur portable ou de bureau afin de le recharger. Une fois rechargé, le voilà prêt à vous suivre. Si le niveau de la pile de votre télémètre Bushnell (Hybrid, XGC+, Neo+) ou d'autres produits compatibles* est trop bas, branchez simplement le X2 Reserve Power au port USB de l'appareil et transférez la charge à partir du x2.


*Les téléphones cellulaires, lecteurs MP3 et autres appareils qui se rechargent par le mini port USB devraient aussi être compatibles avec le X2, mais cette fonction n'a pas été testée sur des produits autres que Bushnell. Bushnell ne peut être tenu responsable pour les dommages qui pourraient survenir sur des appareils non testés.

Le X2 Power Reserve de Bushnell est doté de plusieurs caractéristiques qui vous permettront de profiter de votre sport ou activité extérieur préféré :

- Autonome - Aucune piles jetables ou chargeurs muraux
- Pratique - Se recharge facilement par le port USB d'une source d'alimentation
- Portable - Pèse seulement 4,2 oz, se glisse facilement dans votre poche ou votre sac de golf
- Liberté - Plus besoin d'avoir peur que votre appareil portable ne soit à plat
- Sécuritaire - Le micro processeur du X2 fournit seulement le niveau d'alimentation requis

MODE D'EMPLOI — FAIRE RECHARGER AVANT L'UTILISATION

Recharger le X2 Power Reserve de Bushnell :



- Brancher l'embout mini USB du câble inclus au port X2.
- Brancher l'embout USB standard du câble directement dans le port USB de votre ordinateur. Ne pas brancher à un port USB passif, à un clavier ou tout autre port USB qui n'offre aucune alimentation.
- Le témoin d'indicateur de charge du X2 (situé au centre de l'interrupteur d'alimentation) tourne au rouge lorsque la pile se recharge. La position de l'interrupteur d'alimentation du X2 peut être à n'importe quelle position; ceci n'affecte en rien le processus de recharge lorsque l'appareil est branché à l'ordinateur.
- Lorsque le X2 est complètement rechargé, le témoin lumineux de l'indicateur de charge s'éteindra. Le X2 est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez débrancher le câble USB de la source d'alimentation (ordinateur).

Utiliser le chargeur USB instantané :



- D'abord, assurez-vous que l'unité du X2 ait été rechargé récemment (voir ci-dessus).
- Ensuite, brancher un câble compatible au port USB de votre appareil (utiliser le câble inclus avec votre appareil Hybrid, XGC+ ou Neo+ de Brushnell).
- Brancher l'autre bout du câble au port USB du X2 Power Reserve.
- Faire ensuite basculer l'interrupteur d'alimentation du X2 en position « ON ». Le témoin lumineux de l'indicateur de charge, situé sur l'interrupteur d'alimentation, deviendra bleu.
- Lorsque le témoin lumineux de l'indicateur de charge s'éteint, l'appareil est complètement chargé et prêt à être utilisé. Débrancher le câble USB.

SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser lorsque mouillé ou sous l'eau.
- Ne pas faire recharger le X2 Power Reserve de Bushnell si la température est au dessus de 40 °C/100 °F ou sous 0°C/32 °F.
- Ne pas recharger votre télémètre/GPS/téléphone cellulaire si la température est au dessus de 40 °C/100 °F ou sous 0°C/32 °F.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Votre produit Bushnell® est garanti exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant 90 jours après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous la présente garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer les produits, à condition de nous le renvoyer en port payé. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le mauvais traitement, mauvaise manipulation, l'installation ou l'entretien effectué par quelqu'un d'autre qu'un centre de service autorisé Bushnell.

Tout retour fait en vertu de cette garantie doit être accompagné des points énumérés ci-dessous :

- 1) Chèque ou mandat-poste de 10,00 \$ pour couvrir les frais de retour par la poste et la manutention
- 2) Nom et adresse de l'expéditeur du produit
- 3) Une explication de la défektivité
- 4) Preuve de date d'achat
- 5) Le produit doit être emballé adéquatement dans une boîte d'expédition rigide afin de prévenir les dommages durant le transport et accompagné des frais (10,00 \$) et envoyé à l'adresse suivante :

AUX É.-U. :
Produits de plein air Bushnell
Att.: Réparations
9200 Cody
Overland Park, Kansas 66214

AU CANADA:
Produits de plein air Bushnell
Att.: Réparations
25A East Pearce Street, Unit 1
Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Pour les produits achetés hors des États-Unis ou du Canada veuillez contacter votre revendeur local pour les informations applicables de la garantie. En Europe vous pouvez également contacter Bushnell à :

Bushnell Allemagne GmbH
European Service Centre
Mathias-Brüggen-Str. 80
D-50827 Köln
ALLEMAGNE

Tél : +49 221 995568-0
Fax : +49 221 995568-20

Cette garantie vous ouvre des droits spécifiques. Vos droits peuvent varier d'un pays à l'autre. ©2010 Bushnell Outdoor Products

ÉNONCÉ DE CONFORMITÉ AVEC LA FCC

Cet appareil a été mis à l'essai et est conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Le fonctionnement nécessite l'observation des conditions suivantes : (1) Cet appareil ne devrait pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) devrait accepter tout brouillage reçu, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre un rayonnement à fréquence radioélectrique et si non installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, aucune garantie n'est faite quant à l'émission d'interférences dans un endroit particulier. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles à la réception radio et télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en fermant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger la situation en suivant les mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Communiquer avec le détaillant ou un technicien qualifié en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

L'appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations devront être effectuées par un centre de service autorisé de Bushnell uniquement.

Les réparations ou les modifications non autorisées peuvent provoquer un dommage à l'appareil et annuleront votre garantie et la capacité de fonctionnement de cet appareil conformément à l'article 15 des règlements.

Le câble blindé d'interface fourni doit être utilisé avec l'appareil pour pouvoir se conformer aux limites d'un dispositif numérique décrites à la sous-partie B de l'article 15 des règlements de la FCC.

Bushnell

Pour d'autres questions ou informations supplémentaires s'il vous plaît contacter:
Bushnell Outdoor Products (800) 423-3537
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214 www.bushnell.com
©2010 Bushnell Outdoor Products

