

1 Installation du logiciel


- Insérez le CD qui accompagne ce produit dans l'ordinateur.
- Ouvrez le lecteur de disques approprié pour visualiser le contenu du disque.
- Sélectionnez « Bushnell Neo Installer » pour démarrer l'installation.
- Sélectionnez « USB Driver Setup » pour installer les pilotes requis.
- Sélectionnez « Application Sync » pour installer le logiciel de synchronisation.
- Lancez le logiciel à partir de l'icône « Application Sync » sur le bureau.



Note : Mises à jour du logiciel disponibles sur : http://www.bushnellgolf.com/gps/yardage_neo.cfm

2 Câble de branchement

- Raccordez le câble fourni à un port USB libre sur votre ordinateur.
- Insérez l'autre extrémité du câble dans le miniport USB situé sur le dispositif.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes.
- Le message « USB Mode » apparaîtra sur le dispositif dès qu'il est prêt à recevoir les données.



3 Téléchargement des données GPS

- Lancez le programme de synchronisation (Bushnell Neo Sync) et cliquez sur l'onglet « GPS Download ». Remplissez les champs « Join Now » pour créer un compte iGolf ou cliquez sur « Log In » (ouvrez une session) si vous êtes déjà inscrit.
- Une fois la session iGolf.com ouverte, inscrivez le nom du parcours de golf, choisissez le pays depuis le menu déroulant « All Courses » puis cliquez sur « Search » (recherche). Trouvez votre parcours dans la liste des résultats de recherche.
- Sous « GPS » des résultats de parcours, cliquez sur « Yes » puis sur « Download GPS & Scorecard » (téléchargement GPS et carte de pointage).



Note : Une fois le téléchargement réussi, le nom du parcours apparaîtra sous « My Courses » (mes parcours) dans la colonne gauche du programme de synchronisation)

4 Synchronisation des données GPS

- Sélectionnez et mettez en évidence les parcours à télécharger vers le dispositif depuis « My Courses » (mes parcours) dans la colonne gauche du programme de synchronisation.
- Sélectionnez le bouton « Send » (envoyer) pour transférer les parcours vers le dispositif.
- Une fois le transfert réussi, débranchez le câble du dispositif.



5 Jouer au golf

- Effectuez cette opération à l'extérieur, loin des hauts édifices et des arbres pour pouvoir capter clairement les signaux satellites.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes, mettez « Play » en surbrillance et appuyez sur « Enter » .
- Trouvez le parcours sur lequel vous désirez jouer et appuyez sur « Enter » .
- Changez les fenêtres et avancez vers le prochain trou en utilisant les boutons.

*Note : La capture initiale des signaux satellites peut prendre jusqu'à 5 minutes.
Les obstructions ou les signaux cellulaires peuvent diminuer la force réceptrice des signaux.*



Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez visiter les ressources de soutien en ligne en allant à :http://www.bushnellgolf.com/general/customer_service.cfm ou cliquez sur les onglets « QUICKSTART » (DÉMARRAGE RAPIDE) et « FAQ » (Foire aux questions) aux bas de la page des télémètres GPS sous « Neo » à l'adresse www.bushnellgolf.com sinon, référez-vous au manuel du propriétaire pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Bushnell Neo.

Bushnell